364−830　共通セツメイショ2

NEC 照明器具

取扱説明書

保存用

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

器具取付時の安全上の注意

取り付けの前に、この「器具取付時の安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、(いつでも見られる所に) 必ず保管してください。

⚠警告　誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

必ず守る
■器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
取付に不備があると落下し、感電・けがの原因となります。
■電源を接続する際は、器具の取付方法によって確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

禁止
■器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。
一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。

⚠注意　誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるものです。

水場での使用禁止
■この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでください。
感電・火災の原因となることがあります。

禁止
■この器具は屋内(5℃～35℃)用です。
屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。
■表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

■天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。

使用時の安全上の注意

ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠警告　誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

発火注意
■布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。

禁止
■部品の追加改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。
■器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
■ヒキヒモにぶらさがったり、強くひっぱらないでください。
■ヒキヒモで遊んだり体に巻きつけたりしないでください。
けがの原因となることがあります。

必ず守る
■ランプ交換等によりカバー、本体を外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。
不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。
■ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
■ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。
指定以外(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。
■万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切ってください。
異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。

⚠注意　誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるものです。

禁止
■**壁付調光器のある回路では使用できません。**
照明器具が故障します。
■お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。
■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
■ヒキヒモに物を吊るさないでください。

必ず守る
■点灯中・消灯直後はランプやその周辺が熱いので、手や肌などをふれないでください。
やけどの原因となることがあります。
■**照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。**
点検・交換してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
(周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。)
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)
■1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
■プルスイッチ付きの器具の場合、壁スイッチのみで使用される場合は、時々プルスイッチの操作を行ってください。
スイッチ機能が損なわれ、故障することがあります。
■ランプは、ランプソケットに確実に取り付けてください。
■ランプ交換の際は、ランプホルダーでランプを強く弾かないでください。ランプ破損の原因となります。
■万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

お手入れのしかた

安全のため電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
●ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
●カバー等、樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取り、洗剤が残らないようにしてください。
●このような状態になりましたら、器具のワット数に応じたランプに取り替えてください。(寿命です)
・点滅を繰り返すとき。
・明るさが低下したとき。
・ランプが正常に点灯しないとき。(安全の為、ランプが寿命の場合は保護が働き、ランプが一瞬点灯したのちに消灯します。)
・ランプの電極付近が黒ずんだとき。
(初めて点灯したときは、電極付近が黒くなり、しばらく点灯しておくと消えることがあります。この場合は、寿命ではありません。)

NECライティング株式会社
〒105-0014　東京都港区芝1-7-17
http://www.nelt.co.jp/

※この紙は再生紙を使用しています

<お客様相談室>
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

NEC 照明器具 保証書

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
☆印欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

形名		
保証期間	本体 1年 安定器 3年	☆お買いあげ年月日
☆お客様	ご住所	
	ご芳名	
☆ご販売店		

見本

〈保証について〉

保証期間は、商品お買いあげ日より1年間です。
但し、安定器（インバータバラスト含む）は３年間です。
24時間連続使用など、1日２０時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1．お客様の取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品一式と本書を添えて、お買いあげの販売店・工事店までお申し出ください。
保証期間を過ぎている時はお買上げの販売店・工事店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

2．つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
⑴使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷
⑵お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷
⑶火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
⑷一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
⑸車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
⑹本書のご提示がない場合
⑺施工上の不備に起因する故障および損傷
⑻法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷
⑼離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
⑽日本国内以外での使用による故障および損傷
This warranty is valid only in Japan

3．ご転居の場合は事前に販売店にご相談ください。

4．ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で修理ができない場合は、下記のNECサービス窓口にお問い合わせください。
〈NECサービス窓口〉 フリーコール 0120－95－0009
NECフィールディング株式会社 受付時間 平日9:00～18:00

フリーコールが利用できない携帯電話・PHS等からは下記の電話番号にてお願い致します。 045－949－5940

5．補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後６年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含みます。

6．照明器具には、寿命があります。
一般的な使用状態で、照明器具の寿命は８年から10年です。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはNECサービス窓口にお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

〈個人情報の取扱いについて〉

1．保証書にご記入頂いた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

2．上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないようにいたしますので、ご了承ください。

安全チェックシート

１年に１回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。

●安全のために１年に１回は点検をおすすめいたします。
●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。

下記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家にご相談ください。

安全点検項目	点検結果 点検年月					処置手順
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2. プラグ・コードや本体を動かすと点滅する。						
3. プラグ・コードなどが異常に熱い。						
4. こげくさい臭いがする。						
5. 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。						
6. コード・ソケット・配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。						
7. 購入後、10年以上経過している。						○印がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。
8. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
9. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。						
10. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
11. 器具取付け部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。						